

Montagehandleiding – Kozijn(en)

Bij de bepaling van de maatvoering van kunststof kozijnen moet rekening worden gehouden met de uitzettingscoëfficiënt van kunststof en tolerantie op productie van de kozijnen. Wij adviseren een minimale speling van 5 mm rondom.

De omringende bouwkundige constructie mag geen krachten uitoefenen op het kunststof gevelement, m.a.w. er mag niets dragen op het kozijn!

Het kozijn moet op een rechte vlakke basis rusten (bijvoorbeeld een onderdorpel van een stelkozijn) en over de volle breedte van het kozijn zijn ondersteund.

Het kozijn dient vlak, haaks en scheluw-vrij gemonteerd te worden.

Bevestiging aan het bouwkundig kader d.m.v. doorschroefing of montage ankers.

Positie ankers en gaten: 150 mm uit hoek en tussenstijl en -dorpels, max afstand 700 mm.

Afdichting dient ten allen tijde dubbel uitgevoerd te worden; buitenzijde als waterkering, binnenzijde als afdichting tegen luchtinfiltratie d.m.v. kunstrubber afdichtingsprofielen of voor-gecomprimeerde band.

